

Anleitung Firmware-update

1. Stellen Sie mit einem Webbrowser eine Verbindung zum CT-Router
 - a) Lokal: Default Einstellungen
 - <http://192.168.0.1>
 - Username: admin
 - Password: admin
 - b) Remote: über die IP-Adresse bzw. URL des Routers
2. Wechseln Sie in das Menü "System"
3. Klicken Sie im Abschnitt "Firmware update" auf "Download"
4. Im Abschnitt "Firmware update" muss der Parameter "Keep configuration" aktiviert sein, wenn Sie die aktuelle Konfiguration des Routers beibehalten möchten (andernfalls wird der Router auf Werkseinstellungen zurückgesetzt).
5. Klicken Sie auf "Durchsuchen" und wählen Sie die Firmwaredatei (z.B. upgrade-nglan5p-1.07.2.fw) aus und klicken Sie auf „Öffnen“.
6. Klicken Sie auf "Install firmware".
7. Nach einigen Sekunden wird eine Bestätigungsmeldung (uploaded file is valid, ...) angezeigt.
8. Das Firmwareupdate wird ausgeführt und der Router führt einen Neustart durch.
Dieser Vorgang dauert einige Minuten.

! Schalten Sie den Router während der Ausführung des Firmwareupdates nicht aus !

Sobald das Update abgeschlossen ist, werden Sie wieder auf die Konfigurationsoberfläche verbunden.